

SRC-55

Гідропневматичний
клепальний пістолет
для витяжних заклепок



ЗМІСТ

1. Інструкція з безпеки
2. Гарантія
3. Технічні характеристики
4. Застосування
 - 4.1. Заповнення гідравлічним мастилом
 - 4.2. Регулювання ходу
 - 4.3. Заміна зажимів
 - 4.4. Робота
5. Технічне обслуговування
6. Перелік частин

1. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте цю інструкцію. Зверніть увагу на вимоги, застереження і запобіжні заходи, що гарантують безпечну роботу. Використовуйте виріб тільки за його цільовим призначенням. Недотримання інструкції може привести до ушкодження виробу і тілесної травми, а також зробити гарантію недійсною.

- 1.1. Від'єднайте клепальний пістолет від подачі повітря перед заміною компонентів, доглядом або виконанням технічного обслуговування.
- 1.2. Завжди носіть захисні окуляри при роботі з клепальним пістолетом.
- 1.3. Забезпечте підтримку відповідного тиску повітря і відсутність його перевищення.

2. ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін складає 6 місяців з дати, зазначеної в рахунку-фактурі або чеку при продажу, і поширюється тільки на замінні частини (не включаючи роботу).

Пошкодження інструменту, яке нанесене по одній з наведених нижче причин, не входить в гарантійне обслуговування:

- транспорт і / або пересування,
- помилки обслуговуючого персоналу,
- не проведене технічне обслуговування, передбачене цією інструкцією з експлуатації,
- звичайний знос частин при експлуатації.

Неавторизована заміна частин клепального пістолета, використання пристроїв, інструментів, а також витратних матеріалів, які не відповідають рекомендованим Виробником, можуть створити небезпеку виникнення нещасного випадку і скасовують гарантію.

ПАТ «Солді і Ко» несе відповідальність тільки за виробничий брак і знімає з себе відповідальність за випадки, якщо користувач не слідує наведеним в цьому посібнику інструкціям.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

У нижченаведеній таблиці представлено технічні характеристики клепального пістолета:

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ	для заклепок діаметром від 2,4 мм до 4,8 мм з усіх матеріалів
РОЗМІРИ СОПЕЛ	2,4 мм (3/32"), 3,2 мм (1/8"), 4,0 мм (5/32"), 4,8 мм (3/16")
ВАГА	1,5 кг
ТИСК ПОВІТРЯ	4,8-6,2 бар (4,9-6,3 ат)
ХІД	14 мм
МАСТИЛО	BP (Bartran) HV 46

4. ЗАСТОСУВАННЯ

4.1. ЗАПОВНЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИМ МАСТИЛОМ:

- 4.1.1. Від'єднайте інструмент від повітряної лінії.
- 4.1.2. Утримуйте інструмент у вертикальному положенні і зніміть ковпачок корпусу для повітря з допомогою гайкового ключа.
- 4.1.3. Зніміть поршневий вузол.
- 4.1.4. Подавайте гідравлічне мастило у гідравлічний циліндр до тих пір, поки воно не почне витікати з шийки циліндра, витріть зайву рідину сухою серветкою.
- 4.1.5. Вставте поршень в циліндр і легко втисніть його всередину.
- 4.1.6. Повторіть цю процедуру в зворотному порядку для зборки інструменту. Злегка змастіть внутрішню стінку корпусу для повітря.

4.2. РЕГУЛЮВАННЯ ХОДУ:

- 4.2.1. Перевірте, щоб рівень мастила знаходився на своєму максимальному значенні.
- 4.2.2. Перевірте хід зажимів з допомогою ключа/калібру, що додається, і, при необхідності, відрегулюйте його.
- 4.2.3. Утримуйте корпус зажима на місці з допомогою гайкового ключа та ослабте контргайку калібрувальним ключем, що додається. При необхідності, відрегулюйте відстань між ними.
- 4.2.4. Затягніть контргайку після закінчення регулювання.

4.3. ЗАМІНА ЗАЖИМІВ:

- 4.3.1. Від'єднайте інструмент від повітряної лінії.
- 4.3.2. Використовуйте гайковий ключ для зняття голівки рами.
- 4.3.3. Використовуйте обидва гайкові ключі для того, щоб відкрутити корпус зажиму.
- 4.3.4. Зніміть зажими і очистіть їх з допомогою розчинника або щітки. Якщо зубці затупились, то замініть зажими на нові.
- 4.3.5. Повторіть цю процедуру в зворотному порядку для зборки інструменту.

4.4. РОБОТА:

- 4.4.1. Переконайтеся в тому, що вибрано відповідне сопло і заклепку для цього виду роботи.
- 4.4.2. Вставте заклепку в сопло.
- 4.4.3. Спрямуйте заклепку в заздалегідь просвердлений отвір і натисніть на курок.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 5.1. Підтримуйте інструмент в змащеному стані для його оптимального застосування.
- 5.2. Щодня змащуйте пневматичний інструмент.
- 5.3. При необхідності, зв'яжіться зі своїм уповноваженим представником з обслуговування.

№*	Номер компонента	Найменування
1	SRC-55-01	Сопло 2,4 мм (3/32")
1	SRC-55-01	Сопло 3,2 мм (1/8")
1	SRC-55-01	Сопло 4,0 мм (5/32")
1	SRC-55-01	Сопло 4,8 мм (3/16")
2	SRC-55-02	Втулка
3	SRC-55-03	Конус-тримач зажимів
4	SRC-55-04	Зажими (3 шт.=1 комплект)
5	SRC-55-05	Штовхач зажима
6	SRC-55-06	Пружина штовхача зажима
7	SRC-55-07	Циліндр зажима
8	SRC-55-08	Контргайка корпусу
9	SRC-55-09	Головна вісь
10	SRC-55-10	Пластмасове кільце
11	SRC-55-11	Ручка
12	SRC-55-12	Мала зворотна пружина
13	SRC-55-13	Пластмасове кільце
14	SRC-55-14	Велика зворотна пружина
15	SRC-55-15	Стакан
16	SRC-55-16	Герметична кришка
18	SRC-55-18	Контргайка
19	SRC-55-19	Корпус для повітря
20	SRC-55-20	Штанговий поршень
21	SRC-55-21	Подушка
22	SRC-55-22	Поршень
23	SRC-55-23	Гайка
24	SRC-55-24	Кришка корпусу для повітря

№*	Номер компонента	Найменування
25	SRC-55-25	Кнопка
26	SRC-55-26	Зв'язка
27	SRC-55-27	Натискна планка
28	SRC-55-28	Повітряний клапан
29	SRC-55-29	Пружина клапана
30	SRC-55-30	Мідна шайба
31	SRC-55-31	Ущільнюючий пластик
32	SRC-55-32	Герметичне кільце
33	SRC-55-33	Герметична гайка
B01	SRC-55-B01	Ущільнюоче кільце
B02	SRC-55-B02	Ущільнюоче кільце
B03	SRC-55-B03	Ущільнюоче кільце
B04	SRC-55-B04	Ущільнюоче кільце
B05	SRC-55-B05	Ущільнюоче кільце
B06	SRC-55-B06	Пружинний штифт
B07	SRC-55-B07	Пружинний штифт
B08	SRC-55-B08	Пружинний штифт
B09	SRC-55-B09	Пружинний штифт
B10	SRC-55-B10	Ущільнюоче кільце
B11	SRC-55-B11	Ущільнюоче кільце
B12	SRC-55-B12	Ущільнюоче кільце
B13	SRC-55-B13	Ущільнюоче кільце
B15	SRC-55-B15	Ущільнюоче кільце
C01	SRC-55-C01	Повітряний перехідник
C02	SRC-55-C02	Ключ
C03	SRC-55-C03	Ключ

* Номери відповідають Мал. 6.1.

Зверніть увагу!

Для постійного поліпшення своїх виробів, ми зберігаємо за собою право на зміну їх даних, технічних характеристик і компонентів без попереднього повідомлення.

З питань гарантійного обслуговування звертайтеся до:

Авторизований сервісний центр ПАТ «Солді і Ко»
 м. Київ, вул. Сирецька, 28/2
 тел.: (044) 591-53-18
 e-mail: lab@soldi.kiev.ua
 www.metalvis.ua